

SPOTS OP STATIEF



Handleiding: belichtingspaneel + spots

Uitleg bedieningspaneel: (knoppen: van links naar rechts)

<u>Power:</u>	aan/uit-knop
<u>Chanel 1 – 2 – 3 & 4:</u>	schuifknoppen om te dimmen
<u>Flashknoppen:</u>	<i>niet</i> gebruiken
<u>Mode select + prog selectknoppen:</u>	<i>niet</i> gebruiken
<u>Fade time:</u>	schuifknop moet altijd bij “stop” staan (is om de “4 chanelknoppen” gelijktijdig te dimmen)
<u>Dimmer D:</u>	schuifknop moet altijd bij “10” staan.
<u>Stand by + full on & tap syncknoppen:</u>	<i>niet</i> gebruiken
<u>Audio A:</u>	schuifknop moet altijd bij “0” staan
<u>Speed S:</u>	schuifknop moet altijd bij “0” staan
<u>Besluit:</u>	Alle onderste “vierkante” knoppen <i>niet</i> gebruiken.

Uitleg spots:

In de koffer liggen 4 zakjes met gekleurde (rood, groen, blauw, oranje & geel) plasticjes.

Gebruik: Indien men een kleur wil gebruiken, let dan op dat u alleen (vb. rood) het rode plasticje in de “raster” vooraan de spots insteekt (zonder papieren velletje) !!! (Anders gaat het papier in brand vliegen)

Opgelet: Sturing op de balk moet steeds op “DMX” staan.
(linkerknop “F” ingedrukt houden + via “Signal select” naar DMX gaan.)